

南山BWT310保温层射钉器常见的故障及解决办法

序号	故障明细	故障原因	解决办法
1	不击发	击针损坏	更换击针组件
2	自动击发	阻铁磨损	翻面或更换阻铁
3	发射管与连接套卡死	制动环卡在活塞杆上	用榔头敲击活塞杆使制动环脱离
4	发射管与机框体不灵活	火药残渣过多或定向键磨损或限位销断裂	清理残渣，更换定向键、限位销
5	活塞杆断裂	超过使用寿命或用高威力弹射击软基体	更换活塞杆
6	保温枪不供弹	供弹拔杆损坏	更换拔杆组件或送维修点维修
7	推杆顶不到位	发射管推杆损坏或残渣过多	更换发射管推杆，清除推杆残渣
8	制动环卡死在连接套	用高威力弹射击软基体	拆开钉管，用钉管敲击连接套内孔，使制动环脱离
9	威力减小	活塞环损坏	更换活塞环
10	压不到位	活塞杆弯曲	更换活塞杆
11	调速失效	残渣过多，调速杆损坏	清理调速杆上的残渣，更换调速杆



四川南山射钉紧固器材有限公司
全国服务热线：400 8896 976